

SPREADERTABEL ICL SPECIALTY FERTILIZERS ROTERENDE STROOIERS: ACCUPRO 2000 / SR 2000

Product name	Cone Setting	Breedte (m)	Strooier instelling voor VOLLEDIGE dosering gram/m ² voor enkele loopgang											
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Greenmaster Pro-Lite	6	3.7						M	N					
H2Pro granules	5	4.0		J	K½	M								
ProTurf	6	5.0				K	L	L½	M					
Sierrablen	4	4.7					Q	R½	T½	V	X	Q (x2)	R (x2)	R½ (x2)
SierrablenPlus	4	4.8				N	O	P	R	S	T			
SierrablenGT	6	3.7		I½	K	L	M	M½						
Sportsmaster	4	3.7			L	M	N	O½	P½	Q	R	S	T	U
Sportsmaster CRF	3	5.0					Q	R½	Y½					
Sportsmaster CRF Mini	4	4.8				N	O	P	R					
Sportsmaster Base	6	3.5							N½	O	O½	P		
Step Hi-Mag	7	4.3	H	I½	K½									

Product name	Cone Setting	Breedte (m)	Strooierinstelling voor HALVE dosering gram/m ² voor dubbele loopgang											
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Greenmaster Pro-Lite	6	3.7						J½	K					
H2Pro granules	5	4.0		H½	I	J								
ProTurf	6	5.0				I	I½	J	J½					
Sierrablen	4	4.7					M	N	O	O½	P	Q	R	R½
SierrablenPlus	4	4.8					L	M	M½	N	N½			
SierraformGT	6	3.7			H	I½	J½	K						
Sportsmaster	4	3.7						L	L½	M	M½	N		
Sportsmaster CRF	3	5.0				M½	O	O½						
Sportsmaster CRF Mini	4	4.8				K½	L	M	M½					
Sportsmaster Base	6	3.5							K½	L	L½	M		
Step Hi-Mag	7	4.3	G½	H	I									

Deze strooierinstellingen zijn enkel richtlijnen. Voor de laatste strooierinstellingen raadpleeg altijd onze website: www.icl-sf.com/nl. Wij adviseren de strooier voorafgaand aan gebruik te kalibreren om de nauwkeurigheid te garanderen. De strooierinstellingen zijn gebaseerd op een loopsnelheid van 5 km / uur. Sneller of langzamer dan 5 km / uur lopen, verandert de spreidingsbreedte en de toepassinghoeveelheid. Exacte doseringen zijn afhankelijk van de strooier zelf en van de persoon die de strooier gebruikt.



Where needs take us

www.icl-sf.com

